
Technische Information

Stand: 10 /2009

DLW Linoleum mit LPX

Vorschlag für die Reparatur von kleinen Löchern und Kratzern

1. Säubern Sie die Löcher und Kratzer durch leichtes Auskratzen mit der Trapezklinge. Lochränder ebenfalls so säubern.
2. Reiben Sie dann die Löcher/Kratzer mit einem saugfähigen Baumwoll-Lappen in Verbindung mit Spiritus (jedoch keine Nitro-Verdünnung!) aus und lassen diese abtrocknen.
3. Stellen Sie aus dem Restbelag Fräsgut her. Die Frästiefe darf maximal 1 mm betragen.
4. Träufeln Sie Sekundenkleber dosiert in die zu reparierende Stelle ein und streuen dann das Fräsgut ein. Drücken Sie das Fräsgut gut an den Sekundenkleber an, z. B. mit einem Hammer. Hierbei jedoch Vorsicht: der Sekundenkleber soll nicht aus dem Loch austreten. Diesen Vorgang sollten Sie so oft wiederholen, bis die Löcher/Kratzer geschlossen sind.
5. Nach dem Füllen der Löcher / Kratzer schleifen Sie die Reparaturstelle mit 120er Naßschleifpapier und Pflegeemulsion (1 : 1 mit Wasser verdünnt) vorsichtig und richtungsbezogen. Überstände müssen Sie gegebenenfalls vor dem Schleifen mit dem Viertelmondmesser abstoßen.

Nach einem Probelauf auf Restware dürfte dieses Verfahren kein Problem mehr darstellen, und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen.